


Gratulerer med  easyDAB+5 – her en "Quick guide" for å komme i gang:

1. Antennen klebes vertikalt (loddrett) på et stillestående vindu. Prøv å unngå vinduer med innebygde antenner, solfilter, varmetråder eller lignende. Det anbefales å bruke teip før den monteres permanent, dette for å finne den beste plasseringen for mottak av DAB-signal i bilen. Husk jording skal i kontakt med bilens karosseri. (ikke nødvendig å skrape lakk av A-stolpen) Se også antennemonterings anvisningen som ligger vedlagt med antennen.

2. 12V tilkobling – sett kontakten i easyDAB+5, vær oppmerksom på at den skal settes inn i sporet og vris 90 grader slik at den sitter fast. Sett andre enden i bilens tennerkontakt. Den røde lysdioden på easyDAB+5-enheten lyser rødt, når strøm-tilkoblingen er vellykket.

3. Lydoverføring til bilradio – lagre 87,6 MHz på bilradioen og lyden kommer automatisk

OBS! VST easyDAB+5 skifter automatisk frekvens på bilradioen, hvis det oppstår støy på den trådløse overføringen fra VST easyDAB+5 til bilens radio. (AFC AutomaticFrequencyChange) *Bilens display kan vise noen meldinger når dette skjer, men alt skjer automatisk, ikke nødvendig å gjøre noe annet en å fortsette å følge med på trafikken og holde blikket på veien.*

Viktig!

A: På bilradioen skal trafikkmelding-funksjonen (TP/TA) settes passiv (easyDAB+5 har dette)

B: På bilradioen skal RDS og AF skal være aktiv (PÅ)



BETJENING AV RF-KONTROLLEN:

Hjul-knappen:

1. Rotér hjul-knappen for å finne kanaler, easyDAB+5 stiller inn kanalen umiddelbart
2. Trykkes for AV/PÅ (holdes inne ved AV)

Lagre en DAB-kanal til hurtigtast:

Når du har funnet en favorittkanal, hold inne P1, P2, P3 eller P4 til det står "SAVED" i display. Nå har du lagret den til en av hurtigtastene.

Valg av AUX: 1. Trykk på rotasjonshjulet 2. Trykk på AUX-knappen

Inn på menyen: 1. Trykk på rotasjonshjulet 2. Trykk menyknappen

Lydvolum: Som før, volum justeres på bilradioen, eller knappene på rattet hvis tilgjengelig.

Lykke til 😊 hilsen VST-team!